

Digiverstas

Ompelukone Bernina B330



Kirjastossa on mustaa ja valkoista lankaa, nuppineuloja, saksia ja muita perusompelutarvikkeita. Koneella ei voi ommella parkkinahkaa tai hyvin paksuja kankaita.

Valmistajan käyttöohjekirjanen löytyy ompelukoneen yhteydestä suomeksi ja englanniksi.

[Tietoja ompelukoneesta valmistajan sivulla.](#)

[Instructions in English.](#)

Materiaalimaksut

Ompelukoneen käyttö on maksutonta.

Bernina B330 -ompelukoneen peruskäyttö

Tässä kerrotaan muutama perusasia. Tarkemmat käyttöohjeet löydät ompelukoneen vieressä olevasta laitevalmistajan ohjekirjasta.

[Lisätietoa laitevalmistajan sivuilla.](#)

[Instructions in English.](#)

Kun aloitat

- Langoita kone ohjeen mukaan. Käyttöohjekirja s. 12-14
- Alalangan puolaus ja puolan asettaminen puolakoteloon s. 12
- Ylälangan pujotus s. 14 alaosa
- Laita virta päälle oikean sivun takareunasta.

Ommeltaessa

- Ongelmatilanteissa katso ohjeita käyttöohjekirjasta s. 45.

Kun lopetat

- Ompelukoneessa tulee olla paikallaan peruspaininjalka. Jos olet käyttänyt muuta paininjalkaa, vaihda lopuksi paikalleen peruspaininjalka.
- Tyhjennä lopuksi roskat huoneessa olevaan isoon roskakoriin.
- Siisti ompelupaikka ja palauta kaikki välineet paikalleen.
- Tarkista ompelutarvikelaatikon sisältö ja palauta se asiakaspalvelijalle.