


Digiverstas

Saumuri Bernina 800DL



Bernina 800DL saumuri ompelee, leikkaa ja huolittelee samanaikaisesti. Kone soveltuu erityisesti joustavien kankaiden ompeluun.

Saumurissa on valkoiset langat, eikä niitä saa vaihtaa. Saumurilla ei saa käyttää nuppineuloja tai ommella kankaita, jotka voivat vahingoittaa saumuria tai leikkuuteriä (esim. paljettikangas, glitterkangas).

Materiaalimaksut

Saumurin käyttö on maksutonta.

Bernina 800DL –saumurin

peruskäyttö

Tässä kerrotaan muutama perusasia. Tarkemmat käyttöohjeet löydät saumurin vieressä olevasta laitevalmistajan ohjekirjasta.

[Lisätietoa laitevalmistajan sivuilla.](#)

[Instructions in English.](#)

Kun aloitat

- Ennen ompelua nosta langanohjain ylös. Katso, että langat eivät ole kiertyneet ohjaimiin.
- Kun ompelet 4-lankaisia ompeleita, tarkista, että pistolevyn oikeassa reunassa oleva valkoinen vipu on koneeseen päin.
- Älä muuta langankireyksiä.

Ommeltaessa

- Ompele vain suoraa saumaa tai loivasti kaartuvaa. Saumurilla ei voi tehdä jyrkkiä käännöksiä.
- Varo paininjalan oikealla puolella olevaa leikkaavaa terää.

Kun lopetat

- Tyhjennä lopuksi roskat huoneessa olevaan isoon roskakoriin.
- Siisti ompelupaikka ja palauta kaikki välineet paikalleen.