

Ohjeita studioon

Bändistudio Hermann



Sähkörummut



Sähkörummut



- Käynnistys power-näppäimestä (ohjauspaneelissa ylhäällä oikealla).
- Voit säätää **äänen voimakkuutta** volume-säädöllä (ohjauspaneelissa alhaalla oikealla).
- Valitse haluamasi **rumpusoundi** (ohjauspaneelin keskellä oleva iso ratas).
- Soita sähkörumpuja joko kytkemällä kuulokkeet rumpujen hallintapaneeliin tai vaihtoehtoisesti yhdistä rummut tilasta löytyvällä kaapelilla PA-laitteisiin, jolloin bändisoitto onnistuu.

Sähkökitara

- Kytke instrumentaalikaapeli kitaran output-jackiin ja vahvistimen input-jackiin. Käynnistä vahvistin etupaneelin power-näppäimestä.



Sähkökitaran soundin säätö

- Kitarasoundin valinta: Valitse oikeasta reunasta sopiva Vahvistin-malli (amp type).
- Äänen voimakkuuden säätö: Vahvistimen vasen reuna: Gain, lisää säröä ja volume, äänen voimakkuutta. Vahvistimen oikea reuna: Master, lisää äänen voimakkuutta.
- Equalizer: säädä basso-, keski- ja ylä-äänet.
- Effect: lisää esim. kaikua ja viivettä kitarasoundiin.
- HUOM! Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena.
- Kun lopetat käytön sammuta virta, laita kitara telineeseen ja laita piuha sille tarkoitettuun paikkaan.

Sähkökitara. Vahvistimen säädöt



Basso

- Kytke instrumentaalikaapeli basson output-jackiin ja vahvistimen input-jackiin. Käynnistä vahvistin sen takaa löytyvästä power-näppäimestä.





Basson soundin säätö

- Gain + Master säätää äänen voimakkuuden. Pidä äänen voimakkuus inhimillisellä tasolla.
- Kirjaston bassovahvistin on mallintava vahvistin, joten siitä löytyy yli 100 valmista soundia. Voit säätää haluamasi paneelin oikeassa reunassa olevasta napista.
- Kun lopetat käytön sammuta virta, laita kitara telineeseen ja laita piuha sille tarkoitettuun paikkaan.



PA-Laitteet

- PA-laitteisiin voidaan kytkeä useita soittimia, erityisesti niitä käytetään laulamisen vahvistamiseen.
- Ennen kuin kytket virran päälle varmista, että master-liuku on alhaalla. Löytyy mikseri-vahvistimen oikeasta reunasta. Tällöin vältät ikävän ääni kiertää-efektin.
- Kytke laulumikrofoni/instrumentti halutulle kanavalle, jolle löytyy jokaiselle omat säädöt mikseristä numeroituna.
- Muista pitää äänen voimakkuus inhimillisellä tasolla.



PA-laitteet

- PA-kaiuttimet/kaapit ovat aktiiviset, eli niihin pitää kytkeä kaappien takaa erikseen virta päälle.

Kun lopetat Hermannin käytön

- Käännä vahvistimen/miksauspöydän volume-säätö nolille.
- Sammuta laitteista virta.
- Palauta kaikki samaan paikkaan mistä, ne otit.
- Siisti jälkesi.
- Jos joku laite/soitin/johto ei toimi tai havaitset puutteita, ilmoita tästä Kirjaston Henkilökunnalle.
- Lopuksi vielä kerran muistutuksena: Muista äänen voimakkuuden taso studiota käyttäessä.

