

Ⓢ = OHJAUS (DO)   Ⓜ = KÄYTTÖTILA (DI)   ⓐ = HÄLYTYS (DI)   ⓐ = SÄÄTÖ (AO)   Ⓜ = MITTAUS (AI)   Ⓜ = VÄYLÄLIITYNTÄ   ⚡ = ALAKESKUSLIITYNTÄ



⌋ = SU KAAPELOI

TÄYDELLINEN SÄÄTÖLAITETUNNUS SAADAAN  
LISÄÄMÄLLÄ KUVASSA ESITETTYYN  
TUNNUKSEEN KIINTEISTÖNUMERO 6xxx JA  
VAK-TUNNUKSEN NUMERO-OSA.

	Toimisto	Kohde	Sisältö SÄÄTÖKAAVIO ERILLISPOISTOT	RAU	Keskus	Lehti 1/2
A 12.7.2024				Työ no 20410424.001	Piir no A6310	Muutos A
<b>OULU</b> <small>TILAPALVELUT</small>	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:		Päiväys 3.10.2022		

TOIMINTASELOSTUS

POISTOILMAPUHallin PK01

Puhallin PF01 käy aina ilmamäärämittausten yhteydessä määriteltä pyörimisnopeutta.  
Puhallin ei voi käydä, mikäli ilmastoinnin hätäseiskeyt HS00 on käytössä

HÄLYTYKSET

Puhaltimelle ohjelmoidaan seuraavat hälytykset:

- Poistoilmapuhaltimen PF01 vikahälytys
- ilmastoinnin hätäseis HS00
- Poistovirtausvahti FIE30

Ohjelmoitavien hälytysten hälytysluokat, rajaarvot ja viiveet on esitetty erillisessä hälytyspisteiden ohjelmointiohjeessa.

LAITELUETTELO											
Count	Järjestelmä	Tunnus	Laite	Tyyppi	Alue	As.arvo	Hälytysrajat	Tekn.tiedot	Hankkii	Asentaa	HUOM.
1	PK01	EC30	ECMOOTTORI	.	.	.	.	.	IU	IU	.
1	PK01	FIE30	ILMAVIRTALÄHETIN	.	0...1000 Pa	.	.	.	AU	AU	Paikallisenäytöllä, autom.nollaus
1	PK01	ZS30	TURVAKYTKIN	.		.	.	.	IU	SU	.