



Ⓢ = OHJAUS (DO) Ⓜ = KÄYTTÖTILA (DI) ⓐ = HÄLYTYS (DI) Ⓢ = SÄÄTÖ (AO) Ⓜ = MITTAUS (AI) Ⓢ = VÄYLÄLIITYNTÄ Ⓢ = ALAKESKUSLIITYNTÄ




Ⓢ = SU KAAPELOI

TÄYDELLINEN SÄÄTÖLAITETUNNUS SAADAAN LISÄÄMÄLLÄ KUVASSA ESITETTYN TUNNUKSEEN RAKENNUSTUNNUS xxxxx JA VAK-TUNNUKSEN NUMERO-OSA.


	Toimisto	Kohde	Sisältö SÄÄTÖKAAVIO ERILLISPISTEET	RAU	Keskus	Lehti 1/4
				Työ no 20410424.001	Piir no A6601	Muutos
				Päiväys	3.10.2022	
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:				

Ⓢ = OHJAUS (DO)
 Ⓜ = KÄYTTÖTILA (DI)
 Ⓐ = HÄLYTYS (DI)
 Ⓒ = SÄÄTÖ (AO)
 Ⓜ = MITTAUS (AI)
 Ⓢ = VÄYLÄLIITYNTÄ
 • = ALAKESKUSLIITYNTÄ



	Toimisto	Kohde	Sisältö SÄÄTÖKAAVIO ERILLISPISTEET	Keskus	Lehti
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:		Piir no	Muutos
				20410424.001	3.10.2022

Ⓢ = OHJAUS (DO)
 Ⓜ = KÄYTTÖTILA (DI)
 Ⓜ = HÄLYTYS (DI)
 Ⓢ = SÄÄTÖ (AO)
 Ⓜ = MITTAUS (AI)
 Ⓢ = VÄYLÄLIITYNTÄ
 + = ALAKESKUSLIITYNTÄ



	Toimisto		Kohde	Sisältö SÄÄTÖKAAVIO ERILLISPISTEET	RAU		Keskus	Lehti
	Vastuullinen suunnittelija				Kiinteistönumero:	Työ no	Piir no	Muutos
						20410424.001	A6601	
						Päiväys	3.10.2022	

TOIMINTASELOSTUKSET

IV–HÄTÄSEIS

IV–häätäseis painiketta painettaessa pysäytetään kaikki kiinteistön ohjattavat tulo– ja poistoilmapuhaltimet. Painiketta painettaessa järjestelmä antaa hälytyksen.

SULANAPITOJÄRJESTELMÄT / SJ23SL01–SL02

Sulanapitoa ohjataan aikaohjelman ja ulkolämpötilan mukaisesti ilmansuunnittain. Sulanapito ohjataan päälle ulkolämpötilan laskiessa alle asetellun arvon, esim. +3°C. Sulanapito ohjataan pois päältä ulkolämpötilan laskiessa alle asetellun arvo, esim. –3°C. Lisäksi sulatukset tarvitsevat toimiakseen aktiivisen käyntiluvan. Käyntilupa aktivoituu, kun kosteusanturi XE00.x havaitsevat ränneissä kosteutta. Käyntilupa poistuu, kun kosteusanturit eivät havaitse ränneissä kosteutta. Sulanapitoa viritetään takuuaikana kaksi eri kertaa ja tarvittaessa toimintaan lisätään/päivitetään ohjauksia.

SULANAPITOJÄRJESTELMÄT / SJ23SL03–SL04

Sulanapitoa ohjataan aikaohjelman ja ulkolämpötilan mukaisesti. Sulanapito ohjataan päälle ulkolämpötilan laskiessa alle asetellun arvon, esim. +3°C. Sulanapito ohjataan pois päältä ulkolämpötilan laskiessa alle asetellun arvo, esim. –3°C.

SULANAPITOJÄRJESTELMÄT / SJ23SL05

Sulanapitoa ohjataan aikaohjelman ja ulkolämpötilan mukaisesti. Sulanapito ohjataan päälle ulkolämpötilan laskiessa alle asetellun arvon, esim. +3°C. Sulanapito ohjataan pois päältä ulkolämpötilan noustessa yli asetellun arvo, esim. +4°C.

SULANAPITOJÄRJESTELMÄT / SJ23SL06

Sulanapitoa ohjataan aikaohjelman ja ulkolämpötilan mukaisesti. Sulanapito ohjataan päälle ulkolämpötilan laskiessa alle asetellun arvon, esim. +3°C. Sulanapito ohjataan pois päältä ulkolämpötilan laskiessa alle asetellun arvo, esim. –10°C. Lisäksi sulatukset tarvitsevat toimiakseen aktiivisen käyntiluvan. Käyntilupa aktivoituu, kun kosteusanturi XE00.1 havaitsee raitisilmakammiossa kosteutta. Käyntilupa poistuu, kun kosteusanturi ei havaitse raitisilmakammiossa kosteutta. Sulanapitoa viritetään takuuaikana kaksi eri kertaa ja tarvittaessa toimintaan lisätään/päivitetään ohjauksia.

Ohjelmoitavien hälytysten hälytysluokat, raja–arvot ja viiveet on esitetty erillisessä hälytyspisteiden ohjelmointiohjeessa.

 OULU TILAPALVELUT			Sisältö SÄÄTÖKAAVIO ERILLISPISTEET	RAU	Keskus	Lehti 4/4
				Työ no 20410424.001	Piir no A6601	Muutos
				Päiväys	3.10.2022	
	Toimisto	Kohde				
	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönnumero:				